Zusätzliche Montagebilder

Wandwangenverbindung

kleinere Schraubenlöcher durchbohren (nicht Dübelbohrung)

ebenso durchbohren

Wangeneckverbindung

komplett zusammenmontierte Wandwange

Stufen einsetzen, parallele
Maserung ist immer vorn

Pfosten und -

Sichtwange befestigen.

Untere Stableiste auf Wange legen

Gländerstäbe mit beigelegten
Holzdübeln fixieren

Handlauf-Pfostenverbindung oben